

모비고 air | 무선전송 킷 매뉴얼

안드로이드 → 아이폰

- 1 [모비고 air] 더블클릭 또는 [시작하기]를 눌러주세요




- 2 [안드로이드→아이폰] 전송모드를 선택 후 [시작하기]를 눌러주세요



- 3 [안드로이드폰]을 케이블에 연결, 전송 항목을 선택하고 [선택 완료]를 눌러주세요



- 4 안드로이드폰의 [무선전송 설정이 완료]되면 [휴대폰을 분리]해주세요



- 5 안내에 따라 [아이폰]에 앱스토어로 이동하여 [모비고 에어 앱을 설치]해주세요. 이후 아래 앱 설치 완료 클릭



- 6 아래 [확인]을 누른 후 [아이폰]에 [설치된 앱을 열어] 전송시작을 눌러 주세요.

아이폰 화면의 동의 팝업은 모두 허용!



- 7 아이폰으로 안드로이드 폰에 있는 [QR코드를 스캔]하면 전송이 시작됩니다.



- 8 휴대폰에서 무선 전송이 완료되면 전송 결과를 확인해주세요. [전송완료]



모비고 air | 무선전송 킷 매뉴얼

아이폰 → 안드로이드

- 1 [모비고 air] 더블클릭 또는 [시작하기]를 눌러주세요



- 2 [아이폰 → 안드로이드] 전송모드를 선택 후 [시작하기]를 눌러주세요



- 3 안내에 따라 [아이폰]에 앱스토어로 이동하여 [모비고 에어 앱을 설치]해주세요. 이후 아래 앱 설치 완료 클릭



- 4 [안드로이드폰]을 케이블에 연결, 전송 항목을 선택하고 [선택 완료]를 눌러주세요

무선전송 자동 셋팅



- 5 아래 [확인]을 누른 후 [아이폰]에 [설치된 앱을 열어] 전송시작을 눌러주세요.

아이폰 화면의 동의 팝업은 모두 허용!



- 6 아이폰으로 안드로이드 폰에 있는 [QR코드를 스캔]하면 전송이 시작됩니다.



- 7 휴대폰에서 무선 전송이 완료되면 전송 결과를 확인해주세요 - [전송완료]



모비고 air | 무선전송 킷 매뉴얼

안드로이드 → 안드로이드

- 1 [모비고 air] 더블클릭 또는 [시작하기]를 눌러주세요



- 2 [안드로이드 → 안드로이드] 전송모드를 선택 후 [시작하기]를 눌러주세요




- 3 [읽기폰]을 케이블에 연결, 전송항목을 선택하고 [선택 완료]를 눌러주세요

무선전송 자동 셋팅



- 4 읽기폰의 [무선전송 설정이 완료]되면 [휴대폰을 분리]해주세요



- 5 [쓰기폰]을 케이블로 연결해주세요

무선전송 자동 셋팅



- 6 [쓰기폰의 무선전송] 설정이 완료되면 휴대폰을 분리해주세요



- 7 쓰기폰으로 읽기폰의 [QR코드]를 스캔해주세요



- 8 휴대폰에서 무선 전송이 완료되면 전송 결과를 확인해주세요. [전송완료]

